



www.sram.com 95-6415-007-000 Rev B © SRAM LLC 2010

COMPATIBILITY

The GXP30 Bottom Bracket Adapter enables the use of SRAM and Truvativ GXP cranksets in frames designed with F303 bottom bracket shells.

TOOLS

Installation

- Safety glasses
- GXP BB Tool
- Torque wrench

- Headset Press (Park Tool™ HHP-2 or equivalent)
- Grease
- Pick

Removal

- Park Tool™ BBT-90

- Hammer

Please visit the Park Tool website for BBT-90 usage instructions.

IMPORTANT

To ensure that your **GXP30 Bottom Bracket Adapter performs properly** and to help make your riding experience more enjoyable and trouble-free, we highly recommend that **you have it installed by a qualified bicycle mechanic**. Installation of the adapter does not have to be permanent. However, removal of the adapter can damage the cups and bearings. Do not re-use the adapter after removal from the frame shell. The adapter will only work in undamaged frames in good condition. The adapter must NOT be used as a way to repair frames with damaged bottom bracket shells. Improper use, installation or removal of the adapter will void your warranty and can void the warranty for your frame.

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

16-20 N·m (144-180 in-lb)

</

GXP30 Bottom Bracket Adapter

www.sram.com

95-6415-007-000 Rev B © SRAM LLC 2010

COMPATIBILITEIT

De GXP30 trapasadapter maakt het gebruik van SRAM en Truvativ GXP crankstelen in frames, die met PF30 trapashulzen uitgerust zijn, mogelijk.

GEREEDSCHAP

| | |
|----------------------|---|
| Installatie | |
| • Veiligheidsriem | • Balhoofdpers (Park Tools™ HHP-2 of gelijkwaardig) |
| • GXP BB gereedschap | • Smeervet |
| • Momentsleutel | • Priem |
| Demontage | |
| • Park Tool™ BBT-90 | • Hamer |

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

BELANGRIJK

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

COMPATIBILIDADE

O Adaptador do Eixo Pedaleiro GXP30 permite o uso de pedaleiras SRAM e Truvativ GXP em quadros concebidos com corpos que recebem eixos pedaleiros PF30.

FERRAMENTAS

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Instalação | |
| • Óculos de proteção | • Pressas para rolamentos |
| • Ferramenta GXP BB | • Park Tools™ HHP-2 ou equivalente) |
| • Chave de dinamométrica | • Massa lubrificante |
| Desmontagem | |
| • Ferramenta Park Tool™ BBT-90 | • Martelo |

Por favor visite o website da Park Tool para obter as instruções de utilização do BBT-90.

IMPORTANTE

Para assegurar que o seu Adaptador do Eixo Pedaleiro GXP30 funcione correctamente e para ajudar a fazer com que a sua condução seja mais agradável e sem problemas, nós recomendamos fortemente que o mande instalar por um mecânico de bicicletas qualificado. A instalação do adaptador não precisa de ser permanente. Porém, a desmontagem do adaptador pode danificar as tampas das caixas de rolamentos e os rolamentos. Não volte a usar o adaptador depois de o desmontar da estrutura do quadro. O adaptador só funcionará em quadros sem estropços que estejam em boas condições. O adaptador NÃO deverá ser usado como um método de reparação de quadros com corpos que recebem eixos pedaleiros que estejam danificados. Use, montagem ou desmontagem não apropriados do adaptador irão anular a sua garantia e poderão anular a garantia do seu quadro.

| | |
|--|---|
| 互換性 | |
| GXP30 ボトム・ブラケット・アダプターは、SRAM および Truvativ GXP のクランクセットを、PF30 ボトム・ブラケット・シェルに対応するように設計されたフレームに装着できるようにします。 | |
| 必要なツール | |
| 取り付け時 | <ul style="list-style-type: none">ゴグル GXP BB ツール トルクレンチ |
| 取り外し時 | <ul style="list-style-type: none">ヘッドセット・プレス (Park Tools ™ HHP-2 または同等品) グリス ピン |
| 取り付け時 | <ul style="list-style-type: none">Park Tool ™ BBT-90 ハンマー |
| BBT-90 の使用方法については、Park Tool のウェブサイトをご参照ください。 | |
| 重要 | |
| お買い上げの GXP30 ボトム・ブラケット・アダプターが適切に作動し、より快適で故障の少ない走行体験をお楽しみいただくために、正式な訓練を受けた自転車整備士に取り付けを依頼することを強くお勧めします。一度取り付けたアダプターは、そのまま永久に取り外せないのであります。しかし、アダプターを取り外すと、カップおよびベアリングを損傷する可能性があります。フレーム・シェルから取り外したアダプターを再使用しないでください。アダプターは、損傷のないフレームの中でのみ、最高の性能を発揮します。損傷しているボトム・ブラケット・シェルを修理したフレームを修理する方法として、アダプターを使用しないでください。アダプターの不適切な使用、取り付け、取り外しは、保証を無効にし、場合によってはフレームの保証も無効になります。 | |

| | |
|---|--|
| 兼容性 | |
| GXP30 中轴适配器支持使用带 PF30 中轴罩设计车架的 SRAM 和 Truvativ GXP 齿盘。 | |
| 工具 | |
| 安装 | <ul style="list-style-type: none">防护镜 GXP 中轴工具 (Park Tool™ HHP-2 或同等工具) 扭矩扳手 |
| 拆卸 | <ul style="list-style-type: none">车头碗组压力机 润滑油 尖头针 |
| 拆卸 | <ul style="list-style-type: none">Park Tool™ BBT-90 锤子 |
| 请访问 Park Tool 网站查看 BBT-90 的使用说明。 | |
| 重要提示 | |
| 为确保 GXP30 中轴适配器正常工作，让您的骑行体验更加舒适且没有故障，我们强烈建议由专业的自行车技工或为您安装该适配器。适配器的安装不必是永久性的。但是，拆除适配器会损坏碗碗和轴承。请勿使用从车架中轴罩拆下来的适配器。适配器仅可在车架未受损、状况良好时工作。适配器不得用于维修中轴罩已损坏的车架。适配器的不当使用、安装或拆除将使你失去适配器保修权利，也可能使你失去车架保修权利。 | |

请访问 Park Tool 网站查看 BBT-90 的使用说明。

重要提示

为确保 GXP30 中轴适配器正常工作，让您的骑行体验更加舒适且没有故障，我们强烈建议由专业的自行车技工或为您安装该适配器。适配器的安装不必是永久性的。但是，拆除适配器会损坏碗碗和轴承。请勿使用从车架中轴罩拆下来的适配器。适配器仅可在车架未受损、状况良好时工作。适配器不得用于维修中轴罩已损坏的车架。适配器的不当使用、安装或拆除将使你失去适配器保修权利，也可能使你失去车架保修权利。

DE ONDERDELEN VOORBEREIDEN

1 Verwijder voorzichtig het lagerschild van de trapasop aan niet-aandrijfzijde. Wellicht moet u een priem gebruiken om de schlden van de trapasop los te krijgen.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

2 Breng voldoende smeervet aan op de cranks, zoals weergegeven.

3 Breng voldoende smeervet aan op de cranks, zoals weergegeven.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

1 Cuidadosamente retire a tampa de rolamentos da caixa de rolamentos (cabeça) do eixo pedaleiro do lado sem cremalheiras. Poderá ter que usar um punção ou furador para separar as tampas das caixas de rolamentos das caixas de rolamentos do eixo pedaleiro.

O diâmetro interno da tampa do rolamento do lado com cremalheiras tem um desenho parecido com uma "flor".

2 Aplique massa lubrificante no vedante O-ring do adaptador do eixo pedaleiro. Aplique massa lubrificante nos flos de rosca das caixas GXP BB.

3 Aplique massa lubrificante com fatura ao eixo da manivela, como se ilustra.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

IMPORTANTE

Para assegurar que o seu Adaptador do Eixo Pedaleiro GXP30 funcione correctamente e para ajudar a fazer com que a sua condução seja mais agradável e sem problemas, nós recomendamos fortemente que o mande instalar por um mecânico de bicicletas qualificado. A instalação do adaptador não precisa de ser permanente. Porém, a desmontagem do adaptador pode danificar as tampas das caixas de rolamentos e os rolamentos. Não volte a usar o adaptador depois de o desmontar da estrutura do quadro. O adaptador só funcionará em quadros sem estropços que estejam em boas condições. O adaptador NÃO deverá ser usado como um método de reparação de quadros com corpos que recebem eixos pedaleiros que estejam danificados. Use, montagem ou desmontagem não apropriados do adaptador irão anular a sua garantia e poderão anular a garantia do seu quadro.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

MONTAGE

4 Plaats de trapasadapter aan aandrijfzijde in een bankschroef of grote regelbare moersleutel.
Opgelet
Draai de bankschroef of moersleutel niet te strak aan.

5 Alleen 83 mm GXP30 adapter: installeer de 2,5 mm aluminium afstandhouder op de trapasop aan aandrijfzijde.

6 88 mm trapashulzen zijn alleen compatibel met GXP crankstelen voor de weg.

Alle GXP30 adapters: Schroef de trapasop aan aandrijfzijde tegen de klok in in de trapasadapter aan aandrijfzijde. Draai de trapasop aan tot 16-20 N·m met behulp van een GXP BB gereedschap.

Opgelet
Dit is niet het gebruikelijke aanhaalmoment dat op de GXP trapasdoppen is vermeld. Draai de trapasdoppen alleen aan tot 16-20 N·m.

6 Dow met behulp van een balhoofdpers de assemblage van de trapasadapter aan aandrijfzijde in de trapashuls totdat de opstaande rand van de trapasadapter de trapashuls volledig raakt. Herhaal dit proces voor de assemblage van de trapasadapter aan niet-aandrijfzijde. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de balhoofdpers voor het correcte gebruik van de balhoofdpers.

In de trapasop aan niet-aandrijfzijde is vooraf een o-ring aangebracht, zodat deze te onderscheiden is van de trapasop aan aandrijfzijde.

7 Installeer het lagerschild van de trapasop aan niet-aandrijfzijde terug op zijn plaats.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.

Om er zeker van te zijn dat uw GXP30 trapasadapter naar behoren functioneert en te zorgen dat uw rijervaring prettiger en zonder problemen verloopt, raden wij u ten zeerste aan deze te laten monteren door een gekwalificeerde fietsenmaker. De montage van de adapter heeft niet invloed op de draaddoornen van de adapter kan de doppen en de lagers beschadigen. Gebruik de adapter niet opnieuw na deze van het frame te hebben losgemaakt. De adapter functioneert alleen in onbeschadigde frames die zich in goede staat bevinden. De adapter mag NIET worden gebruikt als methode om frames te repareren waarvan de trapashuls is beschadigd. Incorrect gebruik, onjuiste montage of demontage van de adapter doet uw garantie vervallen en kan ook de garantie op uw frame teneindeken.

De binnendiameter van het lagerschild aan aandrijfzijde heeft een cirkelvormig ontwerp. De binnendiameter van het lagerschild aan niet-aandrijfzijde heeft een 'bloemvormig' ontwerp. Breng smeervet aan op de o-ring van de trapasadapter. Breng smeervet aan op de draad van de GXP BB doppen.

Raadpleeg de website van Park Tool voor de gebruiksinstructies van de BBT-90.